

Link do produktu: <https://camils.pl/alarm-na-rower-skuter-quad-blokada-antykradziezowa-p-67.html>



## ALARM NA ROWER SKUTER QUAD BLOKADA ANTYKRADZIEŻOWA

Cena	<b>23,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>76303335</b>

### Opis produktu

## ALARM NA ROWER SKUTER QUADA BLOKADA ANTYKRADZIEŻOWA

Nowy, funkcjonalny alarm który jest przeznaczony do rowerów, skuterów, quadów. Posiada **wbudowany czujnik ruchu**, który reaguje mocnym efektem dźwiękowym na próbę kradzieży. Tradycyjne zabezpieczenia rowerów takie jak np. linka, są łatwe do usunięcia przez złodzieja. Dźwięk naszego alarmu będzie jednak skutecznie odstraszał złodziei. Blokada jest **wodoodporna** dzięki czemu nie straszny jest jej deszcz.

**Super zestaw zabezpieczający pojazd !!!**

Obudowa urządzenia została wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na rdzę. Alarm jest zasilany **1 baterią 9V**. Zasada działania alarmu jest bardzo prosta - wystarczy przymocować go do roweru, nacisnąć klawisz na pilocie, ustawić go i odejść ze świadomością, że rower pozostanie bezpieczny. W przypadku gdy złodziej będzie próbował go ukraść, usłyszymy mocny dźwięk alarmu przez 15 sekund. Aby rozbroić alarm po powrocie do pojazdu wystarczy ponownie kliknąć w przycisk na pilocie.

**Zabezpiecz swój rower, skuter, hulajnogę, quad czy deskorolkę !!**

### Specyfikacja:

- **Wodoodporny alarm z techniką mikrokomputerową.**
- **Czułość High-Middle-Lower.**
- **Bardzo głośne i łatwe zabezpieczenie przed kradzieżą.**
- **Głośność alarmu: 110dB**

- 
- Łatwy w obsłudze.
  - Prosta i szybka instalacja za pomocą dołączonych śrub.
  - Niskie zużycie energii, aby umożliwić baterii długą żywotność.
  - Wytrzymały materiał, brak metalu więc nie ma co rdzewieć.
  - Kolor: czarny
  - Zasilanie: 1 x bateria 9V (brak w zestawie)
  - Wymiary: 9.5x6.5x3.7cm

#### Zestaw zawiera:

- alarm z czujnikiem ruchu
- zestaw śrub do montażu
- firmowe pudełko
- instrukcja obsługi (podana w aukcji poniżej )
- Faktura / Paragon

#### Instrukcja obsługi:

##### Zmiana kodu:

**Domyślny kod "ABCA"** Naciśnij "A" przez 3 sekundy, a usłyszysz krótki "di" dźwięk, wprowadź stary kod, usłyszysz dźwięk "dididi", jeśli jest poprawny. Następnie wprowadź swój 4 cyfrowy kod w czasie nie dłuższym niż 5 sekund, będziesz słyszeć "DiDiDi". Jeśli wprowadzisz zły stary kod lub nie zmienisz kodu, będziesz miał długi dźwięk "di". Powtórz wtedy operację. Jeśli wyjmiesz baterię na 30s to wróci domyślny kod automatycznie.

##### Regulacja głośności:

Domyślna głośność: **środkowa**. Gdy urządzenie nie działa, naciśnij "C" i przytrzymaj, aż usłyszysz Di = duża głośność; DiDi = średnia głośność; DiDiDi = niska głośność.

##### Ustawianie alarmu:

Naciśnij "B" przez 3 sekundy, usłyszysz dźwięk "Di", a następnie urządzenie będzie działać po 5 sekundach opóźnienia.

##### Wyłączenie alarmu:

Wprowadź swój 4 cyfrowy kod, a następnie usłyszysz dźwięk "DiDiDi", jeśli jest poprawny. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy kod, usłyszysz długi dźwięk "Di". Alarm zostanie włączony i zablokowany przez 3 minuty, jeśli wprowadzisz niewłaściwy kod 4 razy z rzędu.

Gdy wyzwalał alarm zabrzmiał już 5 razy, jeśli zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 5 sekund, zabrmi on nieprzerwanie przez 15 sekund. Tak głośna funkcja musi skutecznie chronić twój rower.

Zapraszamy na inne nasze aukcje, gdzie mamy dużo akcesoriów rowerowych oraz inne gadżety !!!

Kupując kilka przedmiotów na naszych aukcjach płacisz raz za dostawę !!!

